DARAMIO

Specchi moderni con illuminazione a LED per ogni interno.

Tappetino riscaldante

Manuale di uso / montaggio

Tappetino riscaldante

CARATTERISTICHE TECNICHE

- Il tappetino riscaldante impedisce l'appannamento dello specchio e mantiene la parte centrale sempre ben visibile.
- Il tappetino riscaldante si attiva tramite il pulsante touch integrato.

SPECIFICHE

Posizionamento	Al centro dello specchio
Dimensione del tappetino riscaldante	La dimensione del tappetino riscaldante si adatta alle dimensioni dello specchio, scegliamo sempre la dimensione massima possibile.
Posizionamento del pulsante touch per il tappetino riscaldante	Nella parte inferiore al centro dello specchio.
Potenza assorbita	~ 1,5-2,5 W/dm2
Alimentazione del componente	230 V AC

CONTROLLO DEL TAPPETINO RISCALDANTE

1. Dopo aver collegato lo specchio alla corrente, il pulsante touch per il tappetino riscaldante si illumina di bianco.

2. Con una breve pressione/tocco del pulsante si attiva il riscaldamento del tappetino riscaldante, il pulsante si illumina di rosso.

3. L'appannamento inizia a scomparire entro circa due minuti, dopo cinque minuti lo specchio è completamente disappannato.

4. Grazie al controllo manuale, avete il riscaldamento completamente sotto controllo; una volta riscaldato, è sufficiente spegnerlo premendo nuovamente il pulsante touch.

Opzioni consigliate per il collegamento dello specchio alla rete elettrica

Pokud jste k zrcadlu zvolili jiný doplňkový komponent, schéma pro jeho zapojení naleznete v návodu u konkrétního komponentu.

Opzione 1:

Collegamento dell'illuminazione LED dello specchio e del tappetino riscaldante alla rete elettrica in caso di scelta del pulsante touch/interruttore a sensore.



Opzione 2:

Collegamento dell'illuminazione LED dello specchio e del tappetino riscaldante alla rete elettrica in caso di scelta di un interruttore esterno.



Ogni componente ha il proprio manuale con lo schema di collegamento.

Opzioni consigliate per il collegamento dello specchio alla rete elettrica

Opzione 3:

Collegamento dell'illuminazione LED dello specchio e del tappetino riscaldante alla rete elettrica in caso di scelta di un interruttore esterno su un unico cavo di alimentazione.



In caso di scelta della variante in cui lo specchio è alimentato con un unico cavo di alimentazione:

il tappetino riscaldante può essere attivato solo dopo aver acceso l'illuminazione LED tramite l'interruttore esterno.

Ogni componente ha il proprio manuale con lo schema di collegamento.



Vi ingraziamo di avere scelto nostro prodotti.

il venditore:

DARAMIO

GoldSolutions s.r.o.
Pionýrů 839
738 01 Frýdek-Místek
Repubblica Ceca
CF: 29460522, Partita IVA: CZ29460522

E-mail: info@daramio.com

produttore:

ARTALO

Artalo design s.r.o.
CF: 10888560

www.daramio.it