DARAMIO

Specchi moderni con illuminazione a LED per ogni interno.

Interruttore
luce sensoriale - anteriore

Manuale di uso

Interruttore luce sensoriale - anteriore

CARATTERISTICHE TECNICHE

- L'interruttore della luce sensoriale reagisce al movimento della mano. Si trova sul lato anteriore dello specchio ed è contrassegnato da due punti neri. (Il sensore si trova in base all'opzione selezionata nel configuratore: in basso al centro, a destra al centro dell'altezza o a sinistra al centro dell'altezza.)

- In caso di combinazione tra sensore e illuminazione duale (CCT), tenendo la mano davanti al sensore si modifica prima la temperatura del colore e successivamente l'intensità dell'illuminazione. Tra le impostazioni è necessario fare una breve pausa (inferiore a 5 secondi). Se l'intervallo supera i 5 secondi, l'impostazione torna all'elemento regolato inizialmente.

SPECIFICACIONI

Potenza assorbita	~ 0.9 W
Alimentazione del componente	12-24 V DC
Tensione di ingresso dell'alimentatore	230 V AC
Tensione di uscita dell'alimentatore	12-24 V DC (a seconda del tipo di LED)
Gamma	6 cm

CONTROLLO DELLA LUMINAZIONE

1. L'accensione/spegnimento dell'illuminazione si attiva spostando (agitando) la mano vicino al sensore.

2. Il sensore rileva il movimento fino ad una distanza di 6 cm.

3. L'intensità dell'illuminazione può essere regolata tenendo la mano davanti al sensore, fino all'intensità adatta a te.

   La temperatura (in caso di scelta dual LED) si modifica tenendo nuovamente la mano davanti al sensore dopo una breve pausa dalla modifica dell'intensità (meno di 5 s).

4. Lo spegnimento dell'illuminazione LED dello specchio avviene muovendo (agitando) la mano davanti al sensore.



Vi ingraziamo di avere scelto nostro prodotti.

il venditore:

DARAMIO

GoldSolutions s.r.o.
Pionýrů 839
738 01 Frýdek-Místek
Repubblica Ceca
CF: 29460522, Partita IVA: CZ29460522

E-mail: info@daramio.com

produttore:

ARTALO

Artalo design s.r.o.
CF: 10888560

www.daramio.it